

【取扱説明書】

(液 体)

植物性万能洗浄剤

プロのための『植物性万能洗浄剤』



プロのための『植物性万能洗浄剤』は、植物性界面活性剤を主原料とした、安全な多目的洗浄剤です。石油系界面活性剤は一切使用しておりません。

主な成分は、ヤシ油・トウモロコシとココナッツ油脂からなり、それに有機脂肪材料の界面活性剤とアルカリ性ビルダーの配合により、洗浄効果を高めております。尚、植物系洗剤は生分解性に優れておりますので、廃液を中和する必要もなくそのまま下水や河川に流しても問題はありません。

使用方法

クリーナーを汚れた面に直接スプレー（原液～100 倍に水で希釈）して乾いた布で拭き取るか水洗いをして下さい。

使用対象物	汚れ	使用機材	洗浄方法	希釈率
外壁用アルミペネル	複合汚染	ブラシ、白バット	洗浄後軽く水で洗い流すか、ふき取ります	5 倍
大理石、御影石 (ワックス除去にも使用できます。)	油汚れ、土汚れ	従来通り	汚水回収後、モップ等で拭き取ります。	25～30 倍
		スポッター	噴霧して 2～3 分置いてからウエス等で除去します	原液～2 倍
御影石鏡面、パーナー仕上げ	油、ヒールマーク等	ポリシャー（ブラシ）	汚水回収後モップ等で拭き取ります。	25～60 倍
厨房内のレンジフードや五徳、床洗浄	全ての油汚れ	高圧洗浄機浸け置き	濡れたウエスで拭き取るか、水洗いをして下さい。	5～50 倍
ステンレス面	錆	シャンプーホルダー、スポッター	噴霧して 2～3 分置いてからウエス等で除去して下さい。	原液～2 倍
カーペット・タイル	泥汚れ、油汚れ	ブラシ、ポリッシャー	汚水回収後、モップ等で拭き取ります。	10～50 倍

使用上の注意

- ・直接皮膚につかないように**ゴム手袋**を着用してください。
- ・目や口に入らないように注意してください。万一入った場合は速やかに多量の水道水で洗い流したのち医師の指示に従ってください。
- ・お子様の手の届かないところに鍵をかけて、冷暗所に保管してください。
- ・革製品・白木等は使用前に目立たない部分で色落ち・シミのテストをしてください。
- ・木製家具の艶（ニス）は、無くなりますので使用しないでください。
- ・洗剤成分が残って気になる場合は、水洗いをしてください。
- ・石材のみ水洗いが必要です。
- ・日焼けによる変色、日数のたったシミは落ちません。



販売元：株式会社ジェイディーネット

〒240-0043 神奈川県横浜市保土ヶ谷区坂本町 128 番地 FGD ビル 3F



製造元：ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220

p000000011